


フードブレンダー CB-15T (業務用)



取扱説明書



- ●このたびは、当社のフードブレンダー(CB-15T)をお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、必ずいつもお手元においてご使用ください。
- ●保証書は、この取扱説明書の最終ページに記載されております。必ず「お買い上げ日・お買上げ店名」等の記入をお確かめください。

保証書付

もくじ

本製品をお使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
■安全上のご注意・	
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
●梱包内容一覧 · · · · · · · 6 ●オプション部品 · · · · · 6	
各部の名称・・・・・・・・・ フ	
操作の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	
据付けについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9	
操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11	
洗浄と清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19	
■「基本的な洗浄」・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 ■「基本的な洗浄」の手順・・・・・・・・・・・20 ■本体の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27	
点検28	
■電源プラグの点検(年に1~2回の点検)・・・・・28 ●電源プラグの点検・・・・・28 ●アース線の点検・・・・・28	
故障の診断と手当29	
商品保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31	

本製品をお使いになる前に

■安全上のご注意

- ●で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。

【注意喚起シンボルとシグナル表示の例】

企警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示します。	
<u></u> 	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害 [*] の発生 が想定される内容を示します。	

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

【図記号の例】

感電注意	△は、注意(警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。
接触禁止	◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「直接手を触れないこと」を示します。
プラグを抜く	●は、行動の命令(強制)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜く」を示します。

⚠警告

●据付け時の警告



● 据え付けは、お買上げ店または専門業者に依頼すること

ご自分で据え付けをされ不備があると、感電、火災の原因になります。

専門業者



● アース工事を必ずおこなうこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事士によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。)



◆ 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、感電や発熱、火災の原因になります。



■電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」に従って施工し、必ず専用回路を使用すること

電源回路不良、容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になることがあります。





● 屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。

屋外禁止



■ 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けないこと 絶縁低下から漏電、感電の原因になります。

湿気禁止



● 電源コードを傷つけないこと

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、また重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。

禁止

●操作時の警告



● 漏電遮断器またはサーキットブレーカーが「OFF(切)」に作動した場合には、お買上げ 店に連絡すること

無理にレバーを「ON(入)」にすると、感電や火災の原因になります。

連絡



● 機械内部の電気装置や配線にさわらないこと 感電する恐れがあります。

接触禁止



● 濡れた手で電源プラグなどの電気部品に触れたり、本体のスイッチを操作しないこと 感電の原因になることがあります。

濡手禁止



● 異常時は電源プラグを抜くか、本機専用電源を「OFF(切)」にして、すぐにお買上げ店へ連絡すること

異常のまま使用を続けると感電、火災の原因になります。

専用電源切



● お使いのガス器具がある場合、ガス器具などからガスが漏れていたら、ガスの元栓を閉めて、窓を開けて換気すること

電源プラグを抜いたりしますと、引火爆発し危険です。

ガス栓閉



●電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元まで確実に差し込むこと
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電、火災の原因になります。

点検清掃



● カッターの回転中は、容器の中に絶対に手を入れないこと ケガの原因になります。

挿入禁止



● 本体に直接水をかけないこと ショート、感電、錆、故障の原因になります。

水掛け禁止



● 処理中は容器の上方に手や顔を近づけないこと

処理中に高温になった調理物が飛び出して、やけどの原因になることがあります。

禁止



● **カッターの回転中は、投入口から絶対に指、箸、スプーンなどを入れないこと** ケガおよび故障の原因になります。

挿入禁止



● 調理後、容器の取手以外は素手で触らないこと

モーターの回転摩耗熱により容器は高温になっているため、やけどの原因になります。

接触禁止



● 容器に食材を入れるときは、『電源ボタン』を「OFF」(切)にして機械を止め、電源プラグも抜くこと

誤って操作スイッチに触れた場合、ケガをする恐れがあります。

プラグを抜く



● **修理技術者以外の人は絶対に分解をしたり、修理はおこなわないこと** 異常動作をしてケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。

分解禁止



● 改造は絶対におこなわないこと

改造をされると、液漏れや感電、火災の原因になります。

改造禁止

●移設・廃棄時の警告



● 移設は専門業者か、お買上げ店に連絡すること

据え付け不備があると、感電、火災の原因になります。

専門業者



● 廃棄は専門業者か、お買上げ店に依頼すること

放置しますと、幼児などがケガをする原因になります。

専門業者

●据付け時の注意



● 丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。

水平据付

●操作時の注意



● 本機の上に重量物や、水を入れた容器を置かないこと

落下してケガをしたり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になる ことがあります。

禁止



● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないこと

必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、 感電の原因になることがあります。

禁止



● **可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かないこと** 発火の原因になることがあります。

可燃物禁止



● 洗浄・清掃のときや点検のときは、必ず電源スイッチを「OFF」(切)にし、電源プラグも抜くこと

感電したりケガの原因になることがあります。

プラグを抜く



● カッター(容器内部)、容器、容器蓋、のぞき蓋など調理物や材料が接する部品は、使用後必ず洗浄・清掃すること

洗浄しないと、雑菌が繁殖し、健康障害の原因になることがあります。

洗浄・清掃



● カッターの刃の部分には直接触れないこと ケガおよび故障の原因になります。

接触禁止



● 洗剤を使ったあとは、洗剤成分を十分に洗い流すこと 洗剤成分が残っていると、健康障害の原因になることがあります。

洗い流す



● 容器蓋、のぞき蓋を取り付けずに調理、洗浄時の運転をおこなわないこと 食材や水が飛び散って周囲を汚したり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、 漏電の原因になることがあります。

開放禁止



● 一週間以上ご使用にならない場合は、安全のため電源スイッチを「OFF」(切)にし、 電源プラグをコンセントから抜くこと

電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。

プラグを抜く



● 漏電遮断器は月に1回動作確認をすること

漏電遮断器は故障のまま使用すると、漏電のとき動作せず、感電の原因になることがあります。

動作確認

●転売や譲渡するときの注意



● このお使いになっている商品を他に売ったり譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使いかたを知るために、この取扱説明書を商品本体の目立つ場所にテープ止めすること

テープ止め

品			名	フードブレンダー
型			式	CB-15T
外	形	寸	法	幅 275・奥行 290・高さ 660 mm (容器取手を含む 幅 310mm)
電			源	100 V 50/60 Hz
電			流	15 A (3分定格)
消	費	電	力	1.4 kW
	Ē	眃	数	HIGH(高速) 18500 r.p.m.・MED(中速) 16300 r.p.m.・ LOW(低速) 14000 r.p.m.・PULSE(パルス) 18500 r.p.m. <無負荷時>
タ・	イマー	設定	範囲	10秒 ~ 3分(最大)
材	本		体	アルミダイキャスト
1,2	容 (処:	理温	器 度)	ステンレス (80℃以下)
	容	器	蓋	ブタジエンゴム
FF	の ⁻	ぞ き	蓋	ポリカーボネイト
質	力,	ッタ		ステンレス
容	器	容	量	6.0 L
の	ぞき	ぞき蓋容量 60mL		60mL
処	理	里 容 量 最大:4.0 L、最小:0.5 L		
電	源	コ ー ド 長さ:2.0 m(プラグアダプター付)		
質			量	15.5 kg(本体12.2 kg + 容器、容器蓋 3.3 kg)

[※]上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

●梱包内容一覧

パッケージには、次のものが入っています。足りない場合は、お買上げ店へ連絡してください。


内容物	個数
本体(モーター部)	1個
容器(容器蓋、のぞき蓋付)	1個
プラグアダプター	1個
取扱説明書(本書、保証書付)	1 冊

●オプション部品


高温液体撹拌専用蓋

各部の名称

本機は、液体に食材を加えて粉砕し撹拌する機械です。 食材の撹拌処理以外には、使用しないでください。



《オプション》 高温液体撹拌専用蓋セット



65℃以上の高温の食材を飛び出す ことなく安全に処理できます。

使用時の最大処理量:3.0 L 使用する食材の温度:80℃以下のもの

または処理中に80℃を

超えないもの

操作の概要

据付け場所を確認してください

本機を据え付ける場所を確認してください。 据付け時の警告と注意については、「安全上のご注意」(1ページ)および「据付けについて」(9ページ)を参照してください。



各部品を洗浄してください

本機をご使用になる前に、のぞき蓋、容器蓋、容器を洗浄してください。 洗浄方法については、「基本的な洗浄」(19ページ)を参照してください。



本機を組み立て、使用してください

洗浄後、本機を組み立て、使用してください。 操作方法については、「操作のしかた」(11ページ)を参照してください。


据付けについて

- ●作業に支障がないように、十分なスペースを確保してください。
- ●丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。 据え付けに不備があると、転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。
- ●操作パネル部が正面にくるように据え付け てください。



- 水などがかからない、または流れてこないところに据え付けてください。 本体と電源コードに水がかかりますと、漏電、感電の原因になります。
- ●据え付ける場所が、水などで濡れていないことを確認してください。 モーターが高速回転したとき、本体の底部から吸い上げ、モーターの絶縁不良と回転不良 の原因になります。

- ●本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備の ある専用コンセントを使用してください。
- ●ご使用の際は、付属のプラグアダプターを本機専用のコンセントに差し込んでください。



●アースは必ず取ってください。

アースは電気工事士によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。 ガス管、水道管、電話のアース線、避雷針などには危険ですから絶対にアース線を接続し ないでください。

アース線は、プラグアダプターより出ている緑色の線です。

●本機は、コンセントに電源コードを接続した場合、コードに余裕があるように据え付けてください。(電源コードの長さ: 2.0 m)

操作のしかた


お願い

本機は、液体に食材を加えて、粉砕し撹拌する機械です。食材の撹拌処理以外には使用しないでください。


つのぞき蓋、容器蓋、容器をきれいに洗浄してください。

→「基本的な洗浄」(19ページ)参照

2 容器を本体にセットしてください。



3 容器から容器蓋を外してください。




スプリングパチン錠(3箇所)を外してから 容器蓋を取り外してください。

お願い

必ず容器をしっかりと持って、容器を倒さないように注意しながら、ゆっくり取り外してください。

パチン錠(3箇所)

4 お好みの調理物(液体と食材)を容器に入れてください。



お願い

- ・処理量は、最大 4.0 L、最小 0.5 Lの範囲で調整してください。 調理物を入れ過ぎると、調理物がこぼれます。また、少なすぎるとうまく撹拌されません。
- ・固形物のみの処理および、水分量が少なく粘度の高い食材、極端に堅い食材は故障の原因になり ます。絶対に処理しないでください。必ず十分な液体物と一緒に入れて調理してください。
- ・大きな氷は、必ず事前に砕いてからご使用ください。25mm角程度以上の大きなキューブアイ ス(製氷機の氷)やロックアイスをそのまま使用するとカッター損傷の原因になります。

△ 注意



調理物を入れるときは、容器内のカッターに直接触れないように注意してください。ケガの 原因になります。

接触禁止


5 容器蓋(のぞき蓋セット済み)を容器にセットしてください。

スプリングパチン錠(3箇所)



容器蓋を容器にセットし、スプリングパチ ン錠(3箇所)をしっかりと掛けてください。

6 専用コンセントに、電源コードのプラグを差し込んでください。



本体の電源スイッチおよび操作スイッチを入れて調理してください。


①電源スイッチを押して「ON」(入)にしてください。 電源スイッチランプ(緑色)が点灯します。

△注意



濡れた手で電源スイッチおよび操作スイッチを操作しないでください。 感電の原因になります。

濡手禁止



操作スイッチ	回転速度
停止スイッチ(STOP)	停止
低速スイッチ(LOW)	低速回転
中速スイッチ(MED)	中速回転
高速スイッチ(HIGH)	高速回転
パルススイッチ(PULSE)	高速回転:押している間のみ高速回転

②低速スイッチ(LOW)を押して処理を始めてください。

③お好みにより中速スイッチ(MED) → 高速スイッチ(HIGH)に切り換えて処理をおこなってください。

約30~60秒で仕上がります。

企注意



・高速で処理をおこなう場合、最初は低速(LOW)で始めて中速(MED)それから高速(HIGH)の順番で操作してください。最初から高速(HIGH)で処理をおこなうと、モーターに負担がかかり、機械が大きく振動して転倒し、破損およびケガの原因になります。

お願い

- ・異音や振動が大きいときは、食材を減らしたり、食材を小さく刻み直してください。
- ・『操作スイッチ』を入れたときに、本体が揺れることがありますので、本体を押さえて『操作スイッチ』を入れてください。
- ・1回の運転は長くても3分以内にしてください。 また、連続使用する場合は、3分間運転するごとに1分間停止してください。
- ・空運転はしないでください。調理物を入れずに運転すると、容器内のカッター軸部が焼き付いて 回らなくなるなど、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ・試運転のときは、容器内に水を1/2程度入れて運転をしてください。

メモ

- ・パルススイッチ(PULSE)は、大きな食材をあらかじめ砕いたり、追加で処理を加えたりする際にご使用いただくと便利です。
- ④ 処理の途中で調理物を加えたり、調味料を入れたりする場合は、のぞき蓋を外して投入口から入れてください。




のぞき蓋は、のぞき蓋の凸部(2箇所)と容器 蓋の凹部(2箇所)が合うように回して取り 外します。

投入後は、必ずのぞき蓋をセットしてください。

お願い

・カッターの回転中は非常に危険ですので、容器の中に指、箸、スプーンなどを絶対に入れないでください。

●タイマー設定を使って処理するとき



①時間を設定して処理する

タイマー設定スイッチを押してタイマー表示ディスプレイを点灯させ、処理時間を設定 してください。(初期値………「O.10」)

タイマー設定スイッチ △ を押すと数値が増えていき、▽ スイッチを押すと数値は減っていきます。スイッチを長押しすると、タイマー表示ディスプレイの数値が速く動きます。

設定範囲は、10秒刻みで10秒~3分まで設定できます。

低速スイッチ(LOW)を入れて処理を開始してから、お好みにより中速スイッチ(MED) → 高速スイッチ(HIGH)の順に切り換えて処理をおこなってください。

②ディスプレーの表示について

タイマー設定の処理中は、ディスプレイの数値が 1 秒ずつ減算されていきます。「0.00」 になると自動的に回転が停止し、ディスプレイの表示も消灯します。

③再度、同じ時間処理をする場合

再度、タイマー処理をするときは、△ スイッチまたは ▽ スイッチ押してディスプレイの表示を点灯させてください。直前に設定した値は、電源スイッチを切っても記憶されています。

タイマー設定値は、電源プラグを抜くと初期値の「0.10」に戻ります。

タイマー設定の処理中に停止スイッチ(STOP)を押すとディスプレイは消灯し、回転は停止します。残りの時間は無効になります。

④パルススイッチ(PULSE)について

パルススイッチ(PULSE)で処理する場合は、タイマーをセットしないでください。 タイマー設定をセットしても、無効になります。

呂 処理が終わりましたら、本体の電源スイッチを切ってください。

- ①停止スイッチ(STOP)を押して、撹拌を止めます。
- ②電源スイッチを押して、「OFF I (切)にします。

△ 注意



モーターの回転が完全に停止するまで(約10秒間)は、次のことをしないでください。

- ・容器を持ち上げないでください。カップリングが損傷し、故障の原因になります。また、 ケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- ・調理中にのぞき蓋や容器蓋を容器から外さないでください。調理物が飛び散って周囲を汚 したり、こぼれた調理物で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になることがあります。

調理物を取り出してください。

容器を本体から外した後、容器蓋を外して、 調理物を別の容器に移してください。

△注意



容器を外すときは、取手を持って上方 向に持ち上げてください。

取手を持つ 容器を回したり、容器蓋を持って持ち 上げたりすると、容器の転倒や落下に よるケガや破損の原因になります。ま た、調理物がこぼれ、感電や故障の原 因になります。



食材の取り出しは、投入口を使わずに、 必ず容器蓋を取り外しておこなってく 容器蓋外す ださい。容器蓋が外れて、ケガをする

恐れがあります。



お願い

調理物を容器内で保存することは、絶対にしないでください。

調理物を長時間いれたままにしておきますと、カッター部より液が漏れることがあります。また、 容器軸受け内部が損傷し、機械の寿命が著しく短くなります。

10 のぞき蓋、容器蓋、容器を洗浄してください。

各部品に付着した調理物をきれいに取り除 いてください。

→ [基本的な洗浄 | (19ページ)参照

お願い

- ・使用中は、本体の底部に水が浸入しないようにしてください。 モーターが高速回転する際、床面に水が溜まっていますと水を吸い上げ、モーターの故障や回転 不良の原因になります。
- ・調理物を本体のトップハウジング部分にこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。 そのままにしておきますと、調理物の成分によってはトップハウジングの塗装をはがすことがあ ります。
- ・本機は注油の必要はありませんので、カッター軸受け部(ベアリング、ドライブシャフト、シャフトシール)に絶対に油をささないでください。

65℃以上(80℃以下)の熱いものを処理する場合

●65°C以上の熱いものを処理する場合の食材の量は、0.5 L ~ 1.0 L の範囲内で調理してください。

△ 注意



65℃以上の熱いものを処理する場合は、80℃を超えている熱いものや、処理中に80℃ を超える食材は処理しないでください。80℃以下の食材でも、長い時間撹拌したり、粘度 が高い食材を撹拌した場合は、モーター回転による摩擦熱で容器内が高温になるので注意 してください。シール部やパッキンなどの部品が破損し、調理物がシール部から漏れる 原因になります。

また、処理する量は1.0 L以下にしてください。容器内で膨張した空気の影響で調理物が飛び出し、やけどをする恐れがあります。

※ オプションの「高温液体撹拌専用蓋」をご使用いただくと、3.0 L までの熱いものを安全 に調理することができます。

「65℃以上(80℃まで)の熱いものを大量に(1.0L以上)に調理する場合」(18ページ参照)

●のぞき蓋は取り外してください。 処理中、容器内の熱を逃がすことができます。



禁止

運転中は、投入口の真上に手を置い たり、のぞきこんだりしないでくだ さい。

処理物が飛び出したとき、やけどを する恐れがあります。




●処理をおこなうときは、最初に低速スイッチ(LOW)を入れて処理を開始してから、お好みにより中速スイッチ(MED) → 高速スイッチ(HIGH)の順に切り換えて処理をおこなってください。

65°C以上(80°C以下)の熱いものを大量(1.0L以上)に調理する場合

●オプションの「高温液体撹拌専用蓋」をご使用ください。 65℃以上の熱いものは、標準の容器蓋をセットした容器では1.0 Lまでしか調理できませんが、「高温液体撹拌専用蓋」(オプション)をご使用いただきますと、3.0 Lまでの熱い調理物が、容器蓋より飛び出すことなく安全に処理できます。

高温液体撹拌専用蓋



お願い

高温液体撹拌専用蓋を使う場合でも、80°C以下または処理中に80°Cを超えない食材をご使用ください。

△注意




・調理後の容器は、高温になっているため取手以外は、絶対に素手で触らないでください。 やけどをする恐れがあります。

禁止

「高温液体撹拌専用蓋」の組立てかた

バッフル・カップに高温容器蓋をセットしてください。




高温容器蓋の「ロック爪ガイド穴」にバッフル・カップの「ロック爪」をはめ込んでセットしてください。

蓋上面に図示されている「←LOCK」(反時計回り)方向に蓋を回し、カチッと音がするとロックされます。

外し方は「OPEN→」方向に回すと外れます。

2 蓋パッキンを高温液体撹拌専用蓋の溝に正しくはめ込んでください。



お願い

容器にセットするときは、スプリングパチン錠(3箇所)をしっかりと掛けてください。

洗浄と清掃

いつも安全で清潔にご使用いただくため、また本機を長持ちさせるために、次のような場合は、下記の手順に従って、必ず「基本的な洗浄」をおこなってください。

- ●初めて機械を使用する場合。
- ●食材の処理後は毎回。
- 1時間以上使用間隔が空く場合。
- ●30分間使用の度(繰り返し操作する場合も含む)。

お願い

- ・洗浄後、保管される場合は、各部品にアルコール除菌剤をスプレーしてください。
- ・次亜塩素酸ソーダを含む除菌剤や電解酸性水は、部品の錆、および腐食の原因になりますので使用しないでください。

■「基本的な洗浄」

「基本的な洗浄」は、

- ●高品質の食品を作る前提条件です。
- ●雑菌の発生を予防します。
- ●機械の寿命を延ばします。
- I. **予備洗浄**(水または温水を使って、調理物のカスを洗い流す。)
- Ⅱ. 除菌洗浄(除菌洗浄剤を使って、機械を高速回転させて洗浄する。)
- Ⅲ. すすぎ洗浄(水または温水を使って、機械を高速回転させて洗剤成分をすすぎ洗いする。)
- Ⅳ. 分解洗浄(容器から各部品を分解して洗浄する。)
- V. 乾燥とアルコール除菌(各部品を乾燥させ、アルコール除菌剤をスプレーして除菌消毒する。)

洗浄を怠ったり、不行き届きですと、調理物のカスがカッター部品に溜まって固着し、カッターの回転が不良になったり、また水分が溜まったままにしておきますと、カッター部より水分が浸入して容器軸受け内部が損傷して機械の寿命が著しく短くなります。頻繁に容器を洗浄することにより、機械を長持ちさせることができます。

お願い

本機を洗浄するときは、食器洗浄機は、ご使用にならないでください。機械の故障の原因になります。

⚠注意



容器内部のカッターは非常に鋭利で危険ですので、洗浄の際は取り扱いに十分注意してく ださい。ケガをするおそれがあります。

カッター

■「基本的な洗浄」の手順

I. 予備洗浄

のぞき蓋、容器蓋、容器を洗浄します。

容器を本体から外してください。




△注意

容器を外すときは、取手を持って上方 向に持ち上げてください。

瞬を持つ 容器を回したり、容器蓋を持って持ち 上げたりすると、容器の転倒や落下に よるケガや破損の原因になります。

> また、調理物がこぼれ、感電や故障の 原因になります。


2 容器から容器蓋を外してください。



お願い


容器蓋は、容器をしっかり押さえて、容器を 倒さないように注意しながら、ゆっくり上方 向に外してください。

3 容器蓋からのぞき蓋を取り外してください。



のぞき蓋を回して、容器蓋の凹部とのぞき蓋 の凸部を合わせてからのぞき蓋を外してく ださい。

4 本体からジャーパッドを取り外してください。



5 のぞき蓋、容器蓋、容器、ジャーパッドを洗浄してください。

水または温水を流しながらすすぎ洗いをして、残っている調理物のカスなどを流しとってください。

△ 注意




洗浄のときに温水を使う場合は、必ず湯温を45℃以下にしてください。45℃を超えるお湯を使うと、やけどや故障の原因になることがあります。

高温禁止

お願い

- ・のぞき蓋(ポリカーボネイト)、容器蓋、ジャーパッドは、高温洗浄すると変色したり、変形、破損の恐れがあります。食器洗浄機などは、使用せずにぬるま湯で洗浄してください。
- 6 洗浄後、ジャーパッドを本体にセットしてください。



お願い

ジャーパッドは、ずれないように上からしっかり押さえてはめ込んでください。 ジャーパッドがずれた状態で、容器をセット し処理をおこなった場合、容器の破損の原因 になります。

Ⅱ.除菌洗浄

△注意



動物性脂肪やたんぱく質を含む食品(牛乳、チーズなど)を調理したときは、温水を使用して特に慎重に除菌洗浄をおこなっていただく必要があります。

除繭洗浄 洗浄が不行き届きの場合、調理物のカスが腐敗したり雑菌が繁殖して健康障害の原因になります。


| 容器内に、無泡性の除菌洗浄剤を溶かしたぬるま湯を1/2程度入れてください。

お願い

- ・除菌洗浄では、無泡性の除菌洗浄剤を使用し、入れすぎないようにしてください。濃度が濃すぎると、金属やプラスチックなどの部品を損傷します。
- ・気泡性、強力な浸食性、有毒性のある洗浄剤は絶対に使用しないでください。
- ・やむを得ず、塩素系の洗剤や電解酸性水などを使用して洗浄する場合は、十分なすすぎ洗いの後、 すぐに水気をふき取って完全に乾燥させてください。
- ・容器内の洗浄に食器用中性洗剤を使用される場合は、カッターがつかる程度に水を入れ、食器用中性洗剤を少量入れて、カッターを回転させて洗浄してください。
- ※ 容器内に多量の水を入れると、カッターを回転させたときに容器と容器蓋の間から泡が溢れ出ますので、ご注意ください。


2 容器蓋にのぞき蓋をセットしてください。

のぞき蓋の凸部を容器蓋の凹部に合わせて 取付け、のぞき蓋を回して容器蓋から外れな いように固定してください。




3 容器に容器蓋をセットしてください。

のぞき蓋を時計方向に合わして、容器蓋に セットされていることを確認してから、容器 にセットしてください。



5 専用コンセントに、電源コードのプラグを差し込んでください。



6 『電源スイッチ』を「ON」(入)にし、1分間、高速(HIGH)でカッターを回転 させてください。

油脂分を多く含んだ食材を調理したとき、または調理物のこびりつきがひどいときは、状態に応じて高速回転時間を長く(2分間程度に)してください。

- **7** 『電源スイッチ』を押して、「OFF」(切)にします。
- 8 容器を本体から外してください。
- **9** 容器蓋を外して洗浄した水を捨て、容器内を空にしてください。

Ⅲ. すすぎ洗浄

容器内に、きれいな水または温水を1/2程度入れてください。

⚠注意



洗浄のときに温水を使う場合は、必ず湯温を45℃以下にしてください。45℃を超えるお湯 を使うと、高速回転させたとき熱を持ち、やけどの原因になることがあります。

高温禁止 また、容器内に多量の水を入れると、回転させたときに容器と容器蓋の間から水があふれ出 ることがありますので、ご注意ください。


容器に容器蓋をセットしてください。

容器蓋にのぞき蓋がセットされていることを確認してから、容器にセットしてください。

- 3 本体に容器をセットしてください。
- 4 1分間、高速(HIGH)でカッターを回して、洗剤成分をすすぎ洗いしてくだ さい。

油脂分を多く含んだ材料を調理したとき、または材料のこびりつきがひどいときは、状態に応じ て高速回転時間を長く(2分間程度に)してください。

『電源スイッチ』を押して、「OFF」(切)にし、専用コンセントから、電源プラ グを抜いてください。



△注意



必ず電源プラグを持って抜いてくださ い。電源コードを引っ張るとコードが プラグを抜く **傷つき、火災、感電の原因になること** があります。

- 容器を本体から外してください。
- 容器蓋を外してすすぎ洗いした水を捨て、容器内を空にしてください。

Ⅳ. 分解洗浄

容器からのぞき蓋、容器蓋を外して、各部品を洗浄します。

のぞき蓋、容器蓋、容器、ジャーパッドを、定められた使用濃度分の除菌洗 浄剤を入れたぬるま湯の中で、布かスポンジできれいに洗浄してください。

∧ 注意



・容器内部のカッターは非常に鋭利で危険ですので、洗浄の際は取り扱いに十分注意してく ださい。

カッター



・容器内に手を入れて洗浄しないでください。 カッターに触れるとケガの原因になります。

接触禁止



・硬いタワシなどでこすらないでください。 キズがつく恐れがあります。

禁止

2 洗浄後は、水でよくすすぎ洗いをして洗剤成分を十分に洗い流してください。

V. 乾燥とアルコール除菌


- 容器蓋にのぞき蓋をセットしてください。
- 2 容器に容器蓋をセットしてください。
- 3 本体にジャーパッドをセットしてください。

お願い

ジャーパッドは、ずれないように上からしっかり押さえてはめ込んでください。 ジャーパッドがずれた状態で、容器をセットし処理をおこなった場合、容器の破損の原因になります。

4 本体に容器をセットしてください。

5 専用コンセントに、電源コードのプラグを差し込んでください。



6 2秒間、高速(HIGH)でカッターを回転させて、カッター部分の水分を取り 除いてください。

お願い

決して長く空回ししないでください。カッターシール部の損傷の原因になります。

- 7 『電源スイッチ』を押して、「OFF」(切)にし、専用コンセントから、電源プラグを抜いてください。
- **| 清潔な布で水気をふき取り、空気乾燥させてください。**

お願い

洗浄後、水分がついたまま放置しますと金属部分が錆びる可能性がありますので、すぐに清潔な 布で水気をふき取り、完全に空気乾燥させてください。

△ 注意



容器蓋やジャーパッドなどのゴム製品は、水分が残っていると劣化の原因になります。完全 に空気乾燥させてください。

乾燥確認


9 乾燥した各部品にアルコール除菌剤をスプレーしてください。

お願い

除菌洗浄剤、アルコール除菌剤の使用については、各々の定める使用濃度および、使用上の注意 事項に従ってください。

|本体の清掃

専用コンセントから、電源プラグを抜いてください。



⚠注意



必ず電源プラグを持って抜いてくださ い。電源コードを引っ張るとコードが プラグを抜く 傷つき、火災、感電の原因になること があります。

2 柔らかい布で本体をふいてください。



△注意




本体に直接水をかけないでください。 ショート、感電、錆、故障の原因にな ります。

3 汚れがひどいときは、中性洗剤を入れたぬるま湯でふいた後、洗剤成分が残 らないように水でふき取ってください。

お願い

クレンザー、酸類、ベンジン、ガソリン、シンナーなどは使用しないでください。キズが付いたり、 破損の原因になります。

- **4** アルコール除菌剤をスプレーしてください。
- **5** 本体にジャーパッドをセットしてください。



お願い

ジャーパッドは、ずれないように上からしっ かり押さえてはめ込んでください。 ジャーパッドがずれた状態で、容器をセット

し処理をおこなった場合、容器の破損の原因 になります。



■電源プラグの点検(年に1 ~ 2回の点検)

●電源プラグの点検

次の項目を点検してください。

- ●電源プラグが、専用のコンセントに入っていますか? 他の機器との共用を中止し、専用のコンセントを用意してください。
- ●電源プラグや電源コードに異常な発熱や破損、重いものが乗ったり、挟み込まれていませんか? 異常の場合は、すぐにお買上げ店へ修理を依頼してください。
- ●電源プラグの刃と刃の取り付け面、コンセントにほこりがついていませんか? ほこりがついている場合は清掃して取り払ってください。

●アース線の点検

アース線が切れたり接続部が緩んでいませんか? 異常の場合は電気工事業者に修理を依頼してください。

故障の診断と手当

故障かなと思われ修理を依頼する前に、次の項目を確認してください。 症状が改善されないときや、「処置の方法」の欄に「お買上げ店へ連絡してください。」と記載 されている場合は、本機の『電源スイッチ』を「OFF」(切)にして電源プラグを抜き、早急に お買上げ店まで連絡してください。

※ ご連絡の場合は、本機の型式名・機番・お買上げ日・故障状況(できるだけ詳しく)をお知らせください。

症状	診断	手 当
	電源プラグが抜けていませんか?	抜けているときは、コンセントに 差し込んでください。
	停電ではありませんか?	通電するのを待ってください。
 - 『操作スイッチ』を	漏電遮断器が切れていませんか?	「OFF(切)」になっている場合は、 お買上げ店へ連絡してください。
押してもモーターが回らない	本体の『電源スイッチ』は入っていますか?	『電源スイッチ』を押しても「ON(入)」にならない場合は、お買上げ店へ連絡してください。
	モーター保護装置が動作している 可能性があります。	お買上げ店へ連絡してください。
	『操作スイッチ』、『電源スイッチ』の 故障の可能性があります。	の兵工が后、连桁してください。
	丈夫な所に設置していますか?	水平で平らな場所、丈夫な所に据
容器部から異常音	据え付けが悪く、がたついていませんか?	え付けてください。
が発生する	のぞき蓋、容器蓋、容器、ジャーパッドが正しくセットされていますか?	のぞき蓋、容器蓋、容器、ジャーパッドを正しくセットしてください。
	モーターのカップリング不良の可能 性があります。	お買上げ店へ連絡してください。
モーターから異常 音がする 回転振動が大きい	モーター不良の可能性があります。	
	モーター軸受部の不良の可能性があります。	お買上げ店へ連絡してください。
『操作スイッチ』の低 速(LOW)を押して も回転しない (高速(HIGH)にす ると高速回転する)	『操作スイッチ』の故障の可能性が あります。	お買上げ店へ連絡してください。

症状	診断	手 当
停止スイッチ (STOP)を押しても 回転し続ける	『停止スイッチ』の故障の可能性が あります。	お買上げ店へ連絡してください。
調理物が漏れる	調理物を入れすぎていませんか?	1度にたくさんの調理物を入れないでください。
回転むらがある	_	お買上げ店へ連絡してください。
漏電遮断器が切れる	電気的な故障の可能性があります。	お買上げ店に連絡してください。 レバーが「OFF(切)」になっている と漏電している可能性があります。 無理にレバーを「ON(入)」にする と、感電や火災の原因になります。
電源コードやプラグ が異常に熱い	_	お買上げ店へ連絡してください。
コードを折り曲げる と通電したり、し なかったりする	_	お買上げ店へ連絡してください。
モーターの回転が 不規則であったり、 止まったり、遅かっ たりする	_	お買上げ店へ連絡してください。

株式会社エフ・エム・アイ

本 社:〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393 東京支店:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 Tel.03(3436)9470 営業所 札 幌:〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651 仙台:〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番9号 Tel.022(238)5711 名古屋:〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891 広島:〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855 福岡:〒812-0839 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931 サービスファクトリー・第105-0013 東京都区浜松町2丁目15番8号 Tel.09(263)8281 東京サービスファクトリー:〒105-0013 東京都送区浜松町2丁目11番7号 Tel.03(3432)4955